


- UWAGA!**  Oporno mechaniczna, Enter LED rozbiórka
1. Wszystkie łączniki oświetlenia montować na wysokości  $h=200\text{mm}$  od gotowej posadzki.
  2. Przed rozpoczęciem prac kierownik musi powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
  3. Osprzęt zastosowany w projekcie dobrano przykładowo. Dopuszcza się stosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przedkładany doboru.
  4. Cała instalacja elektryczna do wykonania na nowo, łącznie z instalacją do lamp i kinkietów historycznych

UWAGI

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.
2. Dopuszczalna odchyłka wykonawcza dla elementów żelbetonowych 20mm, dla prac murewych 10mm.
3. Wszystkie wymiary podane w centymetrach.
4. Ze względu na historyczny charakter budynku wszystkie wymiary należy sprawdzać bezpośrednio na budowie.

[illegible]